

Software
kostenlos als
Download

Doepke

Smarte Wandler

Warum Monitoring?

Permanentes Monitoring gibt Aufschluss über den Isolationswiderstand der Anlage. Das bietet nicht nur die Möglichkeit, nach DIN VDE 0105-100/A1 auf die regelmäßige Isolationsprüfung zu verzichten, sondern ermöglicht auch ein Eingreifen, bevor ein Ausfall entsteht. Anlagenfehler oder auch nur leichte Abweichungen werden frühzeitig erkannt und erforderliche Maßnahmen können geplant und gezielt eingeleitet werden.

Melden vor Schalten – DCTR B-X Hz-PoE

- vereinbart Brand- und Anlagenschutz
- acht Frequenzbereiche von DC bis 100 kHz
- je zwei einstellbare Meldeschwellen pro Frequenzbereich
- Abbildung der Differenzströme über eine Ethernet-Schnittstelle in der Software
- Differenzstromerkennung bis 30 A
- Monitoring statt Isolationsmessung
- verfügbar mit 35 mm und 70 mm Durchmesser
 - DCTR B-X Hz 035-PoE (Artikelnr. 09344937)
 - DCTR B-X Hz 070-PoE (Artikelnr. 09344947)

Software DCTR-Manager



Mit dem DCTR-Manager verwalten Sie einfach und zentral Ihre Wandler. Die Software visualisiert und dokumentiert zudem die erfassten Differenzströme.

Jetzt kostenlos
herunterladen:



www.doepke.de/dctr-manager