

Nutzungsinformation der Beschriftungssoftware DBS

für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter

Inhalt

1. Kurzbeschreibung und Systemvoraussetzungen	Seite	2
2. Bedienoberfläche	Seite	2
2.1 Breite	Seite	2
2.2 Icon	Seite	2
2.3 Zeile 1 und 2	Seite	3
2.4 Nummerierung	Seite	3
2.5 Anzahl der Wiederholungen	Seite	3
2.6 Etiketten	Seite	3
2.7 Liste	Seite	3


1. Kurzbeschreibung und Systemvoraussetzungen

Die Software DBS V2 ermöglicht die Erstellung und Bedruckung von Beschriftungsstreifen für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter der Firma Doepek in unterschiedlichen Breiten (1 - 4 Teilungseinheiten).

Technische Voraussetzungen für die Nutzung der Software:

- Java Version 1.8.0
- 2 MB freier Festplattenspeicher
- mindestens 1 GB Arbeitsspeicher, 2 GB empfohlen

2. Bedienoberfläche



Das Hauptmenü gliedert sich in die folgenden Auswahlbereiche und Eingabefelder:

2.1 Breite

Auswahl der Baubreite des zu etikettierenden Produktes (1 - 4 Teilungseinheiten).

2.2 Icon

Öffnet das Icon-Auswahl-Menü, welches anstelle einer Beschriftung als bildliche Beschreibung verwendet werden kann.
Ein Icon ist dabei eine Teilungseinheit breit.

2.3 ————— Zeile 1 und 2

Eingabemöglichkeit eines Textes. Die maximale Anzahl der Zeichen ist dabei auf die Breite des Schalters begrenzt.

2.4 ————— Nummerierung

Falls gewünscht kann eine Nummerierung der Beschriftung definiert werden.

2.5 ————— Anzahl der Wiederholungen

Eingabe der gewünschten Wiederholung des Etikettendrucks.

2.6 ————— Etiketten

Der Button „Vorschau“ zeigt die erstellten Etiketten im DIN-A4-Format. Der Button „Druck“ startet den Druckauftrag.

2.7 ————— Liste

Die Listenfunktion ermöglicht die Eingabe sowie den Ausdruck zusätzlicher Informationen zum Zwecke der Dokumentation.

Über den Button „Vorschau“ wird die Liste aufgerufen.

The screenshot shows the Doepke software interface. At the top, it displays the company name "Doepke", the page number "Seite 1 von 1", the date "Datum: []", and the status "PE N". Below this, there is a table with four rows, each representing a label. The first three rows have the "Bearbeiten" button highlighted in blue, while the fourth row is standard. Each row contains a small icon, the text "Garage", and two empty fields for additional information. At the bottom, there is a preview window with a "Bearbeiten" button, a text input field containing "Mustermann, Max", and another input field containing "0123 456789".

Bearbeiten	Garage 1		
Bearbeiten	Garage 2		
Bearbeiten	Garage 1		
Bearbeiten	Garage 2		

Bearbeiten

Musterfirma

Mustermann, Max

0123 456789

Die bisher angelegten Etiketten können über „Bearbeiten“ angepasst und zusätzlich um Kommentare und Bezeichnungen für den PE- und den N-Klemmpunkt ergänzt werden.

Außerdem ist am Ende der Liste ein Eingabefeld für die Daten des Betriebes (Name des Betriebes und des Installateurs, Telefonnummer) sowie ein Unterschriftenfeld angelegt.